

Montagehandleiding – Handdoekhouder voor greeploze keukens (32/52 cm)

Met deze handdoekhouder maak je jouw keuken nog praktischer en stijlvol. De montage is eenvoudig en snel gedaan. Volg onderstaande stappen en gebruik de juiste strips, afhankelijk van de dikte van je front.

Wat je nodig hebt:

- De handdoekhouder
- Zelfklevende montagestrips (meegeleverd)
- Een droge, schone doek

Zorg dat het oppervlak schoon en vetvrij is voordat je begint.

Montage-instructies per frontdikte

Bij een frontdikte van 16 mm:

- **Binnenkant (korte kant):** Plak een strip van **4 mm dik en 8 mm breed**
- **Buitenkant (lange kant):** Plak een strip van **5 mm dik en 28 mm breed**

Bij een frontdikte van 17 mm:

- **Binnenkant:** 4 mm dik, 8 mm breed
- **Buitenkant:** 4 mm dik, 28 mm breed

Bij een frontdikte van 18 mm:

- **Binnenkant:** 3 mm dik, 8 mm breed
- **Buitenkant:** 4 mm dik, 28 mm breed

Bij een frontdikte van 19 mm:

- **Binnenkant:** 3 mm dik, 8 mm breed
- **Buitenkant:** 3 mm dik, 28 mm breed

Bij een frontdikte van 20 mm:

- **Binnenkant:** 2 mm dik, 8 mm breed
- **Buitenkant:** 3 mm dik, 28 mm breed

Bij een frontdikte van 21 mm:

- **Binnenkant:** 2 mm dik, 8 mm breed
- **Buitenkant:** 2 mm dik, 28 mm breed

 **Tip:** Druk de handdoekhouder stevig aan na het plakken van de strips en laat deze enkele uren rusten voordat je er een handdoek aan hangt. Zo weet je zeker dat hij goed blijft zitten.